

Carestino

Manual de usuario

MALTA

4 EN 1



SL011

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** Comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Medidas**
PAG 14
- 06  **Cuidado**
PAG 15
- 07  **Garantía**
PAG 16

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes

La silla de comer **MALTA 4 en 1** es funcional y versátil. Está pensada para acompañar el crecimiento del bebé desde recién nacido hasta la infancia e incluso más allá. Puede utilizarse como moisés elevado con barra de entretenimiento, como silla alta para las comidas, torre de aprendizaje y también como silla infantil o para adultos. Su diseño moderno, con estructura de madera y detalles plásticos resistentes, se adapta a distintos espacios del hogar. Incluye tapizado acolchado desmontable, bandeja extraíble y materiales fáciles de limpiar, ofreciendo comodidad y practicidad en cada etapa.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

MALTA

Acompañando el crecimiento



Recién nacidos



Silla alta



Torre de aprendizaje



Silla de adulto



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El armado debe realizarlo un adulto.



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en la silla de comer.



Nunca deje al niño desatendido en el producto.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Guarde las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto haya sido completamente armado y se encuentre satisfecho.



Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Mantenga la silla de comer lejos del fuego o fuentes de calor.



La silla en modo "silla alta" soporta hasta 15 kg



Asegúrese que todas las partes estén bloqueadas antes de utilizar la silla de comer.



Siempre utilice el cinturón de seguridad.



Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño. Suspenda su uso si nota que a la silla le falta alguna parte, si se encuentra dañada, o rota.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Coloque siempre la silla de comer en una superficie horizontal y estable. Nunca la coloque cerca de escalones o escaleras.



No mueva la silla alta con el niño sentado en ella.



No permita que los niños se paren en el asiento o apoyapies o sobre la bandeja, tampoco que se suban y bajen de la silla solos.



Para evitar daños, mantenga al niño lejos cuando arme, pliegue o desarme el producto.



La bandeja no está diseñada para mantener al niño en la silla. Verifique que el niño tenga el cinturón de seguridad correctamente colocado y ajustado en todo momento.



Se recomienda que solamente niños capaces de sentarse en posición vertical sin ayuda, utilicen la silla alta en la posición vertical. Consulte con su médico de confianza antes de comenzar su uso.



¿Desde que edad se puede utilizar la silla de comer?

La silla de comer se puede utilizar desde recién nacidos, siempre con su asiento correspondiente.



¿Cuánto peso soporta?

Con el asiento de recién nacidos, soporta hasta 9 kg. Con el asiento como silla de comer alta, soporta hasta 15 kg. Como torre de aprendizaje, soporta hasta 75 kg y como silla para adultos, soporta hasta 110 kg.



¿Cómo limpio el tapizado?

El asiento y respaldo pueden limpiarse de manera sencilla con un paño húmedo. Recomendamos siempre hacerlo a mano y con jabón neutro.



¿Cuántas posiciones de respaldo tiene?

Solo el asiento para recién nacidos es regulable en 3 posiciones de reclinado posibles.



¿Cómo ajusto el cinturón de seguridad?

El cinturón de seguridad cuenta con 5 puntos de anclaje, este tipo de cinturones sujeta al bebé desde los hombros y la cintura, protegiendo y previniéndolo de caídas. Mas información en página 11.




¿Para que sirve la torre de aprendizaje?

Es un modo de la silla en la que el niño puede subirse y mantenerse parado con seguridad, para acompañar lugares más altos que no llega, como la mesada de la cocina mientras ayuda u otros lugares.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:


- A** Asiento recién nacido
- B** Asiento silla de comer
- C** Estructura
- D** Reposapiés A
- E** Reposapiés B
- F** Bandeja + superior
- G** Separador piernas
- H** Barral frontal
- I** Barra juguetes






Silla alta de comer


Paso 1: Abrir el marco de las patas en la dirección de la flecha, luego fijar el reposapiés en las varillas hasta escuchar un CLIC (**fig.1**).



Paso 2: Inserte el asiento en las ranuras en ambos lados del marco y presione suavemente el botón cuando deslice el asiento hacia adentro hasta escuchar un CLIC (**fig.2**).



Paso 3: Inserte el separador de piernas en las ranuras del asiento y presione hacia abajo para fijar. Para retirarla, presione el botón en la base del asiento y retírela (**fig.3**).




Paso 4: Alinee la bandeja con las ranuras, tire de los pestillos para deslizarla hacia la silla y suéltelos para que encaje de forma segura (**fig.4**).



Paso 5: Inserte los reposapiés A y B en las ranuras de las patas delanteras hasta que A encaje en el tope de plástico y B quede centrado (**fig.5**).




Paso 6: Hay diferentes ajustes de altura, elija la ranura según la altura de los niños (**fig.6**).





Silla para recién nacidos

Paso 1: Primero, retire el asiento de comer en el caso que esté instalado, presionando los botones laterales para liberarlo de la estructura (**fig.7**).




Paso 2: Presione el botón en ambos lados del adaptador de la silla para recién nacidos y deslícelo en las ranuras a ambos lados del marco hasta escuchar un CLIC (**fig.8**).



Paso 3: Instale la barra de peluches colgantes en el lateral de la silla para recién nacidos (**fig.9**).



Paso 4: El asiento posee 3 posiciones de reclinado. Presione los botones laterales y ajuste hacia arriba o abajo (**fig.10**).






Cinturón de seguridad

Paso 5: Para asegurar al niño coloque el pasador de la hebilla derecha (a) en la ranura de la hebilla derecha (b) hasta que escuche un CLIC y repita el paso con el lado restante (c) y (d) (fig.11).



Paso 6: Ajuste con cuidado las correas del arnés tirando de cada deslizador hasta lograr el ajuste deseado en las correas del regazo y la entrepierna.



Cinturón de seguridad silla alta



Paso 1: Presione el botón central para abrir el cinturón. Deslice la hebilla superior derecha en el riel de la hebilla inferior derecha (fig.5).

Paso 2: Encastre la hebilla derecha en el lado derecho de la hebilla central (fig.6).



Paso 3: Deslice la hebilla superior izquierda en el riel de la hebilla inferior izquierda (fig.7).

Paso 4: Encastre la hebilla izquierda en el lado izquierdo de la hebilla central (fig.8).






Torre de aprendizaje / escalera

Paso 1: Retire el asiento instalado y en su lugar coloque el barral frontal, presionando el botón en ambos lados y deslicelo en las ranuras a ambos lados del marco (**fig.12**).




Paso 2: Coloque el reposapiés B, deslizando en el respaldo, para utilizarlo como soporte de seguridad trasero cuando el niño esté de pie sobre la silla (**fig.13**).



Silla de adultos

Paso 1: Convierta la silla en un asiento para nenes más grandes o adultos, retirando el reposapiés B del respaldo deslizando las trabas traseras (**fig.14**).



Paso 2: Coloque el reposapiés B en las ranuras de las patas delanteras y de esta manera quedará como un asiento (**fig.15**).



- No realice ajustes de la silla de comer mientras el niño la utiliza.
- Siempre asegúrese que las partes encastradas hayan quedado bien ajustadas antes de colocar al niño.
- Al mover la silla, debe levantarla y no arrastrarla para evitar accidentes.



Especificaciones técnicas

Edad y peso de uso:

Silla recién nacidos:	0m hasta 9 kg	Silla adultos:	36m hasta 110 kg
Silla de comer alta:	6m hasta 15 kg	Peso:	6,2 kg
Torre de aprendizaje:	24m hasta 75 kg		



CUIDADOS

- Esta silla de comer requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que los elementos de conexión, sistemas de correas y cinturón de seguridad funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Mantenga el producto guardado en un lugar limpio y seco.
- El producto debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.
- Suspenda su uso si nota que a la silla le falta alguna parte, si se encuentra dañada, o rota.
- Evite accidentes utilizando la silla en espacios abiertos.
- No use esta silla de comer para más de un niño a la vez, ni deje a otros niños jugar cerca de la silla de comer sin supervisión.

MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico, metal y madera con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

IMPORTANTE

Para mantener la silla de comer en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpia las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



Lavar a mano.



No utilizar cloro.



No secar en secadora.



No planchar.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto, visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino