


# Carestino®

Bebés Felices



INCLUYE  
MOSQUITERO Y  
CUBRE LLUVIA

COCHECITO  
**MIDWAY**

+ BUTACA HUEVITO

**MANUAL DE USUARIO:** Seguridad e instrucciones de uso



## Índice

---

Consejos de seguridad / Garantía	02
Cuidado y mantenimiento	03
Accesorios y partes incluidas	04
Armado cochecito	05
Ruedas: Armado	05
Ruedas Delanteras	07
Capota	07
Ajuste del Asiento	08
Cinturón de seguridad	08
Frenos	09
Plegado del cochecito	09
Uso del asiento HUEVITO	10

### IMPORTANTE

- Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto. Mantenga el manual guardado para futuras consultas, el mismo contiene información importante. Si no está seguro de algún punto de la guía comuníquese con nuestra oficina (ver dorso)

- El cochecito es apto para un solo niño de 0 a 36 meses.
- La limpieza y mantenimiento regular es necesario.
- Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito.
- Nunca deje al niño desatendido en el cochecito.
- No utilice accesorios adicionales, como almohadas, etc, en el asiento a menos que el fabricante lo recomiende.
- Utilice únicamente piezas y accesorios aprobados por el proveedor.
- Siempre active ambos frenos cuando el cochecito se encuentre estático.
- Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuente de calor.
- No sobrecargue el canasto inferior (2Kg)
- Cualquier peso colgado sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.
- Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.
- El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 Kg. Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad. El sistema de reclinado del asiento no es apto para bebés de esa edad.
- Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto. Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.
- Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.
- Sólo se utilizarán piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.
- La utilización de la butaca huevito en la estructura del cochecito no reemplaza a una cuna o una cama. Si su bebé necesita dormir, debe ser colocado en un cuerpo de cochecito adecuado, cuna o cama.

· **Garantía de 12 meses.**

## · CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Este vehículo requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.
- Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Mantenga el vehículo en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

### IMPORTANTE



Lavado a máquina en frío.



No utilizar cloro.



No secar en secadora.



No planchar.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

## · ACCESORIOS Y PARTES INCLUIDAS

Compruebe que ha recibido todas las partes indicadas:

### COCHECITO:

- A-** Estructura cochecito.
- B-** Capota.
- C-** Barra frontal.
- D-** Ruedas delanteras.
- E-** Ruedas traseras.

### ACCESORIOS:

- A-** Cobertor de lluvia.
- B-** Mosquitero.

**A**



**D**



**B**



**E**



**A**



**B**



## · ARMADO DEL COCHECITO

### · DESPLEGADO ESTRUCTURA:



Mueva el seguro de cierre como se muestra en la imagen (fig.1).

Como segundo paso, tocar el botón del manillar delantero que permite el desbloqueo.


Por último extender la estructura.

**Antes de utilizar el cochecito, asegúrese de que se ha abierto correctamente**

### · COLOCACIÓN DE RUEDAS:

Coloque el soporte de la rueda trasera en la estructura del cochecito hasta que esté completamente trabado. Asegúrese desde ambos lados de la estructura que la unidad esté bloqueada correctamente.

Monte las ruedas traseras sobre el eje en la dirección mostrada por la flecha de la imagen.



Para extraer la rueda, pulse el botón mientras tira de la misma.

· RUEDAS DELANTERAS:



Coloque el perno de la rueda en el interior del casquillo ubicado en el centro del soporte de la rueda hasta escuchar un audible click.

Para desactivar el movimiento giratorio de la rueda, pulse el botón.

Para activar el movimiento giratorio, pulse nuevamente el botón (pop-up).

Para retirar las ruedas delanteras, pulse el botón 'B' en el lado externo para liberar el soporte.

**IMPORTANTE**

- Compruebe la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano para asegurar que están firmemente colocadas y funcionando.

## • USOS DEL COCHECITO

### • CAPOTA:



**MONTAJE:** Inserte las abrazaderas de plástico dentro de las respectivas guías situadas en ambos lados del cochecito. Escuchará un CLIC cuando se encuentren bloqueados correctamente en su lugar. Asegúrelo en el lugar con el cierre incluido.

Despliegue la capota de ser necesario para proteger a su hijo del sol. Ésta tiene tres posiciones.

**DESMONTAJE:** Abra el cierre lateral, pulse el botón y levante la capota para retirarla.

### ADVERTENCIA

- Los niños tienen la piel sensible, nunca deje a su hijo expuesto al sol directamente.

### • BARRA FRONTAL:


**MONTAJE:** Alínee la barra frontal en ambos lados de la estructura y coloque ésta en los adaptadores.

Presionar los botones de ambos lados para el encastre de la barra.



**DESMONTAJE:** Pulse el botón 'A' en ambos extremos de la barra frontal al mismo tiempo y tire de él para retirarlo.

**Abrir en un solo lado:** Pulse el botón 'A' solo en un lado de la barra frontal y tire para desplegarlo hacia un lado, tal como una puerta.





## • USOS DEL COCHECITO

### • AJUSTE DEL ASIENTO:

El asiento se puede ajustar en diferentes posiciones.

Levante la palanca de ajuste situada en la parte posterior del respaldo y recline el asiento a la posición deseada. Suelte la palanca y asegúrese de que se encuentre firme correctamente.

Para ajustar el respaldo, apretar el botón de la tanca que se encuentra por detrás a la medida deseada.





### • CINTURÓN DE SEGURIDAD:

Active el freno antes de sentar a su hijo en el cochecito. Para liberar la hebilla presione el botón y retire las piezas.

Coloque al niño en el cochecito y ajuste el arnés para adaptarlo a su cuerpo. Inserte la parte en la parte para cerrar el arnés, un CLIC indicará que se encuentra firme y seguro.

**Siempre utilice el cinturón de seguridad de manera**



## IMPORTANTE

- El ajuste del cinturón debe ser fuerte pero cómodo para el niño, ajústelo a medida que observa la reacción del niño en el caso de que esté demasiado apretado.

## • USOS DEL COCHECITO

### • FRENOS DE SEGURIDAD:

**ACTIVAR:** Pulse la palanca de freno como se muestra en la imagen y empuje el cochecito ligeramente hacia adelante para asegurar que el freno se accione correctamente.



**DESACTIVAR:** Presione la palanca de freno como se muestra en la imagen para liberar el freno.



• **Con el fin de mantener el cochecito en movimiento, por favor, bloquee la rueda delantera cuando se utiliza el cochecito en la arena o caminos irregulares.**

### • PLEGADO DEL COCHECITO

**Antes de plegar el cochecito, asegúrese que:**

**El respaldo se encuentre en la posición vertical, la capota se encuentre plegada y las ruedas delanteras estén en el modo giratorio.**

Desplace el cochecito a lo largo para dirigir las ruedas delanteras en sentido longitudinal.

Mueva el botón a la derecha como se muestra en la imagen mientras presiona el botón 'al mismo tiempo.

Doble el manillar hacia abajo.

Sitúe las ruedas delanteras hacia la parte trasera.

Asegúrese de que la estructura se encuentre bien cerrada y trabada en su lugar.

## · USOS DEL COCHECITO



### · USO DE LA BUTACA HUEVITO

Si lo desea, puede conectar el huevito (Grupo 0+) a la estructura del cochecito. Siga cuidadosamente las instrucciones de abajo.

El huevito del coche sólo debe ser colocado en la estructura con la vista hacia el padre. Coloque el freno del cochecito y retire el asiento.


Inserte los adaptadores en cada extremo de la silla huevito.

Asegúrese de que los adaptadores estén insertados correctamente y se sujeten firmes a la estructura del cochecito.



### IMPORTANTE

- Asegúrese de que ambas partes estén conectadas correctamente: el asiento huevito no debe desprenderse de la estructura del cochecito al ser levantado.



Para retirar los adaptadores pulse el botón rojo en la parte superior del asiento huevito mientras se quita los adaptadores

Para **RETIRAR** el huevito de la estructura del cochecito coloque el mango del huevito en posición vertical, presionando los botones en los extremos.

Sostenga el mango con una mano y, con la otra, de forma alternativa, levante las palancas y retire el asiento del coche sujetándolo por el mango.

# Carestino®

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:

Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033

e-mail: [ventas@carestino.com](mailto:ventas@carestino.com)

Visite la web para conocer todos nuestros productos:

[www.carestino.com](http://www.carestino.com)